

# 1970 SOUND \* PLAY BUSY TABLE INSTRUCTION SHEET

## PRINTED SIZE A5, 1 SIDE, 1 COLOR

### sound & play busy table

wooden activity table table d'activité en bois  
mesa de actividades de madera spieltisch aus holz

**CAUTION:**  
Adult assembly required.

**ATTENTION:**  
Assemblage par un adulte requis.

**PRECAUCIÓN:**  
Requiere ensamblaje por parte de adulto.

**ACHTUNG:**  
Montage durch einen Erwachsenen erforderlich.

**CAUTION:** Adult assembly required. Keep screws and plastic bag out of children's reach during and after assembly. Periodically check for loose screws.

**ATTENTION:** Assemblage par un adulte requis. Garder les vis et les sacs en plastique hors de la portée des enfants pendant et après l'assemblage. Veuillez vérifier régulièrement afin de détecter toute vis desserrée.

**PRECAUCIÓN:** Requiere montaje por parte de un adulto. Mantenga los tornillos y las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños durante y después del montaje. Compruebe periódicamente si los tornillos se han aflojado.

**ACHTUNG:** Montage durch Erwachsenen erforderlich. Schrauben, Kleinteile und Plastiktüten während und nach der Montage von Kindern fernhalten. Regelmäßig auf lose Schrauben überprüfen.

1970 ©2013 ALEX: Northvale, NJ 07647 [www.alextoys.com](http://www.alextoys.com)