



- ▲ **WARNINGS!** Please read the information below carefully before using your pogo stick.
- ▲ **WARNING!:** Choking Hazard. Small parts may be formed. Periodically check and tighten loose screws.
- ▲ **WARNING!:** TO AVOID SERIOUS INJURY: Adult supervision is required.
- ▲ **WARNING!:** Do not use on slippery surfaces.

Never use near motor vehicles; never use near streets, swimming pools, hills, steps or sloped driveways.

Always wear shoes when using pogo stick.

Check that all screws and handles are free from any defects before using your pogo stick.

Do not modify this product in any way.

RECOMMENDATIONS:

Users should always wear a properly fit helmet that complies with US Consumer Product Safety Commission (CPSC) standard 16CFR1203.

Users should always wear protective knee, elbow and wrist guards.

Users should avoid wearing sunglasses and using headphones, or any other devices that may obstruct vision or hearing.

The recommended weight limit on this product is 44 - 99 lbs / 20 - 45 kg

Periodically check the bottom rubber cap for normal wear/tear. If there is excessive wear/tear the part should be replaced.

Replacement part # 770CAP may be purchased at orders@alextoys.com.

Maintenance and Care:

This product can be cleaned with natural detergent to wipe off dirt. Avoid using industrial cleaner. Place in well ventilated area away from sunlight or dampness to avoid discoloration and rust.

- ▲ **ATTENTION!** Veuillez lire l'information ci-dessous attentivement avant d'utiliser votre échasse sauteuse.
- ▲ **ATTENTION!** : Risque d'étouffement. De petites pièces peuvent se former. Vérifier périodiquement que les vis sont bien serrées.
- ▲ **ATTENTION:** POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES : La supervision d'un adulte est requise.
- ▲ **ATTENTION:** Ne pas utiliser sur les surfaces glissantes

Ne jamais utiliser près de véhicules automobiles; ne jamais utiliser près de rues, piscines, côtes, marches ou stationnements en pentes; Toujours porter des chaussures pendant l'utilisation de l'échasse sauteuse.

Vérifier que toutes les vis et les poignées sont en parfait état avant d'utiliser l'échasse sauteuse.

Ne pas modifier ce produit en aucune façon.

RECOMMANDATIONS :

Les utilisateurs devraient toujours porter un casque de la bonne taille conforme à US Consumer Product Safety Commission (CPSC) norme 16CFR1203.

Les utilisateurs devraient toujours porter des protecteurs pour les genoux, les coudes et les poignets. Les utilisateurs devraient éviter de porter des lunettes de soleil et d'utiliser un casque d'écoute ou tout autre appareil pouvant nuire à la vision ou l'ouïe.

La limite de poids recommandée sur ce produit est de 20 - 45 kg.

Recommandation : Vérifiez périodiquement le pied en caoutchouc pour toute usure normale. Si l'usure est excessive, la pièce devrait être remplacée.

La pièce de rechange no. 770CAP peut être commandée sur orders@alextoys.com.

Entretien et soin :

Ce produit peut être nettoyé avec des détergents naturels pour enlever la saleté.

Éviter d'utiliser des nettoyants industriels.

Placer dans un endroit bien ventilé loin des rayons du soleil ou de l'humidité pour éviter la décoloration et la rouille.

- ▲ **ADVERTENCIA:** Lea atentamente la siguiente información antes de utilizar el saltador.
- ▲ **ADVERTENCIA:** Peligro de asfixia. Se pueden formar piezas pequeñas. Compruebe el saltador con frecuencia y apriete los tornillos flojos.
- ▲ **ADVERTENCIA:** PARA EVITAR LESIONES GRAVES: Es necesaria la supervisión de un adulto.
- ▲ **ADVERTENCIA:** No utilizar en superficies resbaladizas.

Nunca lo utilice cerca de vehículos motorizados; nunca lo utilice cerca de la calle, piscinas, colinas, escalones o vías de entrada en pendiente. Lleve siempre zapatos cuando utilice el saltador. Compruebe que todos los tornillos y manijas carecen de defectos antes de utilizar el saltador. No modifique este producto de ninguna forma.

RECOMENDACIONES:

Los usuarios siempre deben llevar un casco bien ajustado que cumpla con la norma 16CFR1203 de la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo (CPSC).

Los usuarios siempre deben llevar rodilleras, coderas y muñequeras.

Los usuarios deben evitar llevar gafas de sol y utilizar auriculares o cualquier otro dispositivo que pudiera dificultar la visión o el oído. El peso máximo recomendado en este producto son 20- 45 kg. Recomendación: Compruebe regularmente el desgaste de la tapa de goma inferior. Si el desgaste parece excesivo, es necesario sustituir la pieza.

Puede adquirir la pieza de repuesto # 770CAP en orders@alextoys.com.

Mantenimiento y cuidado:

Este producto se puede limpiar con un detergente natural para eliminar la suciedad.

Evite utilizar limpiadores industriales.

Guárdelo en un lugar bien ventilado, alejado de la exposición directa al sol y de la humedad para evitar que pierda color y se oxide.

- ▲ **ACHTUNG!** Bitte lies die unten aufgeführten Informationen sorgfältig, bevor du deinen Hüpfstab benutzt.
- ▲ **ACHTUNG!** Erstickungsgefahr. Es können sich kleine Teile ablösen. Sieh regelmäßig nach losen Schrauben.
- ▲ **ACHTUNG!** UM ERNSTE VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN: Aufsicht durch einen Erwachsenen notwendig.

Niemals in der Nähe von Motorfahrzeugen benutzen. Niemals in der Nähe von Straßen, Schwimmbecken, Hügeln, Treppen oder Einfahrten mit Gefälle benutzen.

Beim Hüpfen immer Schuhe tragen.

Überprüfe vor jeder Nutzung, ob alle Schrauben und Griffe in Ordnung sind.

Verändere nichts an diesem Produkt.

EMPFEHLUNGEN:

Benutzer sollten immer einen ordentlich passenden Helm tragen, der den Verbrauchervorschriften der US-amerikanischen Produktsicherheits-Kommission (CPCS), Standard 16CFR1203, entspricht.

Benutzer sollten immer Knie-, Ellenbogen- und Handgelenk-Schützer tragen.

Benutzer sollten weder Sonnenbrillen, noch Kopfhörer tragen, oder irgend etwas anderes, was Sicht oder Gehör einschränken könnte.

Belastbar bis 20 - 45 kg.

Empfehlung: Bei normaler Abnutzung den Gummifuß regelmäßig überprüfen. Bei übermäßiger Abnutzung sollte das Teil ersetzt werden.

Ersatzteil Nr. 770CAP kann bei orders@alextoys.com bestellt werden.

Produktpflege und Wartung:

Dieses Produkt kann mit einfachen Reinigungsmitteln gesäubert werden, um Schmutz abzuwischen. Chemische Reinigungsmittel vermeiden!

Lagerung in gut belüfteten Räumen abseits von Sonnenlicht oder Feuchtigkeit, um Verfärbungen und Rost zu vermeiden.

#770

©2011 ALEX: Northvale, NJ 07647

www.alextoys.com