




ALEX®

FANTASTIC SPINNER™

ⓔ Be sure to push the Spinner plate down snugly!

ⓕ Assure-toi de bien appuyer sur le plateau tournant!

Ⓢ Empuja hacia abajo el plato giratorio de modo que quede bien ajustado!



ⓔ CAUTION!
DO NOT STICK YOUR
FINGERS IN THE SPINNER
WHILE IT'S SPINNING!

ⓕ ATTENTION!
NE METS PAS LES DOIGTS
DANS L'APPAREIL PENDANT
QU'IL TOURNE!

Ⓢ ¡PRECAUCIÓN!
¡NO PONGAS LOS DEDOS EN
EL PLATO GIRATORIO
CUANDO ESTÁ GIRANDO!